

SUN 931 M - fi 90
SUN 932 L - fi 115
SUN 933 XL - fi 150

5~20mm

01

OFF

02

03







04

05

ON


06

07




IP 20


01. WYKONAJ OTWÓR MONTAŻOWY
02. WYŁĄCZ ZASILANIE
03. POŁĄCZ ZASILACZ Z OBWODEM ZASILANIA
04. POŁĄCZ LAMPY Z ZASILACZEM
- 05a. NACIŚNĲ GNĲJ ZACZEPY MONTAŻOWE
- 05b. WSUŲ LAMPY DO OTWORU MONTAŻOWEGO
06. WŁĄCZ ZASILANIE



SUN 931 M



SUN 932 L



SUN 933 XL

UWAGA:

- a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności,
- b) używaj tylko zasilaczy polecanych przez producenta,
- c) oznaczenie przewodów w zasilaczu:
 - czarny/brązowy L (faza)
 - niebieski N (neutralny)
- d) oznaczenie przewodów w lampy
 - czerwony (+)
 - czarny (-)

Warunki gwarancji dostępne są na
www.elkimlighting.pl w zakładce "do pobrania"
<http://elkimlighting.pl/pl/do-pobrania>.