



01. WYŁĄCZ ZASILANIE
02. WYKONAJ OTWORY POD KOŁKI
03. PRZYKRĘĆ ELEMENT MONTAŻOWY
04. POŁĄCZ ZASILANIE LAMPY
05. PRZYMOCUJ LAMPĘ DO PODSTAWY
06. WŁĄCZ ZASILANIE



Symbol przekreślonego kosza na odpady oznacza, że zgodnie z przepisami i regulacjami ten produkt oraz jego akcesoria powinny być utylizowane oddzielnie od zwykłych odpadów komunalnych. Gdy produkt osiągnie koniec okresu eksploatacji, użytkownik może się zdecydować na oddanie produktu do kompetentnego podmiotu zajmującego się recyklingiem. Właściwy recykling produktu przyczyni się do ochrony życia ludzkiego i środowiska.



BUKET 394

UWAGA!

- a) montaż wyłącznie przez osoby posiadające stosowne umiejętności i uprawnienia
- b) oznaczenie przewodów lamp -
 - czarny [Symbol]
 - biały [Symbol]
 - żółtozielony PE (ochronny) [Symbol]

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej:



Zawarte w produkcie wyposażonym źródło światła może zostać zdemontowane w celu weryfikacji bez jego trwałego uszkodzenia tylko przez producenta

Ważne informacje dotyczące gwarancji:
 Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wykonawcze. Nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą instalacją, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją, siłami wyższymi (np. podważenie, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) oraz innymi przyczynami natury losowej.
 Aby skorzystać z gwarancji, należy okazać dowód zakupu. Wymagane jest przedłożenie oryginalnej kopii faktury lub paragonu. W przypadku braku dowodu zakupu, gwarancja jest udzielona na podstawie danych technicznych produktu.