

ACBH5

ACBH5


UWAGA!!! - Podłączenie lamp należy wykonać z wyłączonym zasilaniem.

W innym przypadku diody mogą ulec uszkodzeniu.


ACBH5

ACBH5

1. wykonaj otwór fi 42
2. podłącz zasilacz do obwodu
3. połącz lampkę z zasilaczem
4. wsuń lampkę i zwolnij zaciski



1. wykonaj otwór fi 45
2. osadź puszkę montażową
3. podłącz zasilacz do obwodu
4. połącz lampkę z zasilaczem
5. wsuń lampkę i zwolnij zaciski



ACBH5


UWAGA!

Podłączaj wyłącznie pod zasilacz stałoprądowy 350 mA, 2-4V

Podłączenie pod zasilacz pojedynczy


Diagram

100-240V




Podłączenie pod zasilacz zbiorczy


100-240V




RODZINA PRODUKTÓW




LESEL LED 001



LESEL LED 002



LESEL LED 003



LESEL LED 004